

Design Spots

CREATIVE KIT



ART & CRAFT

4+



Contenu:

- 1 projecteur avec support,
- 5 caches avec dessins + 1 cache vide,
- 12 crayons de cire colorés,
- 12 planches à colorier,
- Film autocollant avec 18 modèles,
- Instructions d'utilisation.

Avec ce nouveau set créatif, tu peux devenir la petite styliste de Lottie, la fillette qui a tellement grandi de jour en jour que ses vêtements ne lui vont plus. Aide-la à compléter sa garde-robe avec de nouveaux vêtements super tendance, conçus, dessinés et colorés par toi!

Projette les contours des vêtements sur les planches à colorier incluses dans le set, puis dessine et colorie de magnifiques tenues!

IDÉE : Projette les contours sur la silhouette de la petite fille, puis place une feuille blanche sous le projecteur. Dessine et colorie le vêtement, que tu peux ensuite découper avec des ciseaux (demande l'aide d'un adulte). Ainsi, tu pourras créer toute une collection pour la petite Lottie ! Combine les vêtements que tu as créés pour réaliser des tenues uniques pour différentes occasions. Que porte la petite Lottie à la maternelle/à l'école, pour faire du shopping, à une fête ou au terrain de jeu?

Tu auras besoin de l'aide d'un adulte pour préparer le jouet.

Adultes: Veuillez lire les instructions ci-dessous et montrer à l'enfant comment utiliser correctement le jouet.

Veuillez découper les cercles avec des motifs de vêtements dans le film autocollant inclus dans le set, à l'aide de ciseaux. Ces cercles peuvent être collés sur le cache vide. Les caches inclus dans le set doivent être placés à l'extrémité du projecteur (voir l'image sur la boîte). Faites glisser l'unité d'extension vers le haut ou vers le bas pour obtenir différentes tailles d'image projetée. Ajustez les images projetées en tournant le cache. Pour une image plus nette, réduisez la quantité de lumière dans la pièce. Les images peuvent être projetées aussi bien sur la table que sur le mur grâce au support spécial.

Installation des piles : Dévissez la vis du couvercle du compartiment des piles et insérez 2 piles AAA (non incluses) en respectant les polarités (symboles +/-). Remettez le couvercle en place et serrez bien la vis.

Mesures de sécurité pour l'utilisation des piles:

- L'installation et le remplacement des piles doivent être effectués uniquement par un adulte.
- Attention ! Ne laissez pas les piles à la portée des jeunes enfants.
- Ne mélangez pas différents types de piles ni des piles neuves avec des piles usagées.
- Insérez les piles en respectant les polarités correctes (veillez aux symboles +/-).
- Retirez les piles déchargées du jouet. • Retirez les piles si le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Ne court-circuitez pas les bornes d'alimentation.
- Utilisez uniquement le type de piles recommandé ou un équivalent.
- Pour éviter tout risque d'explosion, gardez les piles éloignées du feu et d'autres sources de chaleur.
- N'utilisez pas de piles endommagées. Ne jetez pas les piles usagées avec les ordures ménagères, mais déposez-les dans un conteneur prévu pour les déchets dangereux.
- Conservez l'emballage et les instructions, car ils contiennent des informations importantes.
- Protégez le produit de l'humidité et des températures extrêmes.

Avertissement! Déconseillé aux enfants de moins de 36 mois. Ce produit contient de petites pièces pouvant être avalées et/ou inhalées. Recommandé aux enfants de plus de 4 ans. À utiliser sous la surveillance d'un adulte.

Attention! À utiliser uniquement conformément à l'usage prévu. Toute autre utilisation du produit par les enfants peut être dangereuse.

Importator și distribuitor:

D-TOYS S.R.L. • RO-520064 Sf. Gheorghe,

Str. Presei nr. 8 B, Tel.: (+40) 267 351 094, (+40) 267 315 262

www.dtoys.ro

Produs fabricat în China în conformitate cu reglementările En 71.

