

Animal spots

CREATIVE KIT



ART & CRAFT

4+

Contenu:

- 1 projecteur avec support,
- 6 caches avec dessins,
- 12 crayons de cire colorés,
- 12 planches à colorier,
- Instructions d'utilisation.



C'est une fête dans la jungle, mais tous les animaux ont disparu juste avant le coucher du soleil! Peux-tu les retrouver? Le « projecteur-lampe de poche » inclus dans le set t'aidera. Une fois que tu as trouvé les animaux, dessine leurs contours et colorie-les!

Crée des invitations pour la fête! Identifie chaque animal par son nom et ses empreintes, puis dessine et colorie-les sur les planches à colorier à l'aide du projecteur et des caches inclus dans le set. Tu peux apprendre leurs noms en anglais: bear = ours, tiger = tigre, lion = lionne, zebra = zèbre, fox = renard, elephant = éléphant.

Tu auras besoin de l'aide d'un adulte pour préparer le jouet.

Adultes: Veuillez lire les instructions ci-dessous et montrer à l'enfant comment utiliser correctement le jouet.

Les caches inclus dans le set doivent être placés à l'extrémité du projecteur (voir l'image sur la boîte). Faites glisser l'unité d'extension vers le haut ou vers le bas pour obtenir différentes tailles d'image projetée. Ajustez les images projetées en tournant le cache. Pour une image plus nette, réduisez la quantité de lumière dans la pièce. Les images peuvent être projetées aussi bien sur la table que sur le mur grâce au support spécial.

Installation des piles: Dévissez la vis du couvercle du compartiment des piles et insérez 2 piles AAA (non incluses) en respectant les polarités (symboles +/-). Remettez le couvercle en place et serrez bien la vis.

Mesures de sécurité pour l'utilisation des piles:

- L'installation et le remplacement des piles doivent être effectués uniquement par un adulte.
- Attention ! Ne laissez pas les piles à la portée des jeunes enfants.
- Ne mélangez pas différents types de piles ni des piles neuves avec des piles usagées.
- Insérez les piles en respectant les polarités correctes (veillez aux symboles +/-).
- Retirez les piles déchargées du jouet.
- Retirez les piles si le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Ne court-circuitez pas les bornes d'alimentation.
- Utilisez uniquement le type de piles recommandé ou un équivalent.
- Pour éviter tout risque d'explosion, gardez les piles éloignées du feu et d'autres sources de chaleur.
- N'utilisez pas de piles endommagées. Ne jetez pas les piles usagées avec les ordures ménagères, mais déposez-les dans un conteneur prévu pour les déchets dangereux.
- Conservez l'emballage et les instructions, car ils contiennent des informations importantes.
- Protégez le produit de l'humidité et des températures extrêmes.

Avertissement ! Déconseillé aux enfants de moins de 36 mois. Ce produit contient de petites pièces pouvant être avalées et/ou inhalées. Recommandé aux enfants de plus de 4 ans. À utiliser sous la surveillance d'un adulte. Attention! À utiliser uniquement conformément à l'usage prévu. Toute autre utilisation du produit par les enfants peut être dangereuse.

Importator și distribuitor:

D-TOYS S.R.L. • RO-520064 Sf. Gheorghe,

Str. Presei nr. 8 B, Tel.: (+40) 267 351 094, (+40) 267 315 262

www.dtoys.ro

Produs fabricat în China în conformitate cu reglementările En 71.

